



- 1 Ouvrir le briquet jusqu'à la butée, et retirer le film de protection
- 2 Insérer le côté de la cigarette à allumer
- 3 Faire dépasser de 2 mm du côté du miroir parabolique
- 4 Se mettre bien face au soleil
- 5 Orienter le briquet de façon à concentrer le rayon sur le bout de la cigarette (3 sec min.)
- 6 Une fois un foyer créé : retirer et attiser



**NÉCESSITE UN PLEIN SOLEIL
FORTES TEMPÉRATURES**

**NE PAS LAISSER À LA PORTÉE
DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE**